

DESCRIÇÃO:

Desinfetante para indústrias alimentícias e afins

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Uso Institucional.

FINALIDADE:

Produto utilizado para sanitização de equipamentos, utensílios, áreas de preparo, açougues, balcões climatizados, câmaras frigoríficas, pisos, paredes, lixeiras, etc. Ideal para áreas que exigem ação imediata e baixa toxicidade e que estejam sujeitas a contaminação em geral. Possui forte poder oxidante e largo espectro antibacteriano. Sua formulação com agentes estabilizantes e sua embalagem garantem a manutenção do teor de cloro ativo por um período prolongado (6 meses) e maior segurança na estocagem (sua tampa possui válvula de alívio de gases)

MODO DE USAR:

A superfície a ser sanitizada deve estar previamente limpa. Utilize uma solução de 100 a 200 ppm (12,5 ml a 25 ml em 10 litros) de princípio ativo. O enxague é recomendado com água corrente e limpa.

Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específico.

VANTAGENS:

- ◆ Ação imediata
- ◆ Largo espectro antibacteriano
- ◆ Forte poder oxidante favorece e eliminação da flora microbiana.

Perfil Técnico

Quallix HS

CARACTERÍSTICAS:

a) FÍSICAS:

Estado Físico:	líquido
Cor:	amarelo
Odor:	cloro
pH 100 % :	12,0 – 13,0
Densidade (25 ° C):	1,180 - 1,220 g/cm ³

b) QUÍMICAS:

Agente sanitizante:	Hipoclorito de sódio
---------------------	----------------------

MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE:

1 - pH do produto puro, técnica potenciométrica.

2 - Densidade a 25 ° C.

PRECAUÇÕES:

Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto contém surfactantes não-iônicos. Se for ingerido, será prejudicial à saúde. Uma exposição excessiva a este produto pode causar irritação aos olhos e a pele. Se for ingerido poderá causar irritação, náusea e dor de estômago.

Lave imediatamente a pele com grande quantidade de água fria corrente, durante pelo menos 15 minutos. Remova imediatamente as roupas e sapatos contaminados, e lave-os antes de usá-los novamente. Lave imediatamente os olhos com grande quantidade de água fria corrente, durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas para assegurar um perfeito enxágüe. Caso o produto seja ingerido, NÃO PROVOCAR VÔMITOS. Lave a boca com água e imediatamente a seguir, beba de 1 a 2 copos grandes de água ou leite.

Nunca administre nada a uma pessoa inconsciente.



Divisão Institucional

Perfil Técnico

Quallix HS

VALIDADE:

6 meses

EMBALAGEM:

Bombona de 5 L contendo 6,05 Kg de peso líquido

REGISTRO M.S N^o : 3.0053.0866

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB