

Perfil Técnico**Plix Desinfetante Floral****DESCRIÇÃO:**

Desinfetante para uso geral.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Uso Institucional.

FINALIDADE:

Desinfetante para uso geral. Detergente bactericida e desodorizante para sanitários, pisos, portas e azulejos.

MODO DE USAR:

Limpeza Simples: usar solução de 3,0 – 5,0% (de 30 a 50 mL do produto por litro de água).

Aplicar a solução do produto com um pano ou pulverizar na superfície a ser limpa. Não é preciso enxaguar.

No caso de vasos sanitários e ralos, é recomendável o uso do produto puro.

Plix Floral tem ação bactericida somente quando usado puro com tempo de contato de 10 minutos.

Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específico.

VANTAGENS:

- ♦ Pode ser usado em diversas superfícies;
- ♦ Tem ação detergente, bactericida e desodorizante.

CARACTERÍSTICAS:**a) FÍSICAS:**

Estado Físico:	Líquido
Cor:	Roxo
Odor:	Floral
pH 100 % :	6,0 -7,0
Densidade (25 °C):	1,000 - 1,010 g/cm ³

Perfil Técnico**Plix Desinfetante Floral**

Viscosidade (25°C):

400 – 800 cP

b) QUÍMICAS:

Tensoativos não iônico:

Nonilfenol etoxilado

Tensoativo catiônico:

Cloreto de benzalcônio

Fragrância:

Contém

Corante:

Contém

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANDE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! PODE SER FATAL SE INGERIDO.

Para maiores informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM:

Caixa de papelão com 4 bombonas de plástico de 5L.

Caixa de papelão com 2 bombonas de plástico de 5L.

PRODUTO REGISTRADO NO M.S nº 3.0053.0868.0038.

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB