

DESCRIÇÃO:

Detergente para uso geral

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Uso Institucional.

FINALIDADE:

Detergente e desengraxante semi-pastoso para limpeza geral de superfícies laváveis: pisos, paredes etc. Utilizado para limpeza manual ou com equipamentos.

MODO DE USAR:

Solução de 0,5 a 2% (0,5mL a20mL de Vercom Estruturado / 1 litro de água) de acordo com o nível de sujidade.

Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas.

VANTAGENS:

- ◆ Concentrado e com alta formação de espuma;
- ◆ Pode ser usado para lavagem de pisos com máquinas automáticas;
- ◆ Não contém perfumes.

CARACTERÍSTICAS:

a) FÍSICAS:

Estado Físico:	Semi-pastoso
Cor:	Amarelo
Odor:	Característico
pH 1 % :	9,0 - 9,5
Densidade (25° C):	1,040 - 1,080 g/cm ³
Viscosidade (25°C):	>150 cP

b) QUÍMICAS:

Tensoativo aniônico:	Alquilbenzenosulfonato de sódio
Tensoativo não iônico:	Nonilfenoletoxilado
Agente alcalinizante:	Hidróxido de sódio
Conservante:	Isotiazolina
Corante:	Contém

MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE:

- 1 - pH do produto puro, técnica potenciométrica;
- 2 - Densidade a 25 °C;
- 3 - Viscosidade Brookfield, spindle #3, 30 rpm , 25 °C.

PRECAUCÕES:

Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto contém surfactantes não iônicos. Se for ingerido, será prejudicial à saúde. Uma exposição excessiva a este produto pode causar irritação aos olhos e a pele. Se for ingerido poderá causar irritação, náusea e dor de estômago.

Lave imediatamente a pele com grande quantidade de água fria corrente, durante pelo menos 15 minutos. Remova imediatamente as roupas e sapatos contaminados, e lave-os antes de usá-los novamente. Lave imediatamente os olhos com grande quantidade de água fria corrente, durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas para assegurar um perfeito enxágüe. Caso o produto seja ingerido, NÃO PROVOCAR VÔMITOS. Lave a boca com água e imediatamente a seguir, beba de 1 a 2 copos grandes de água ou leite.

Nunca administre nada a uma pessoa inconsciente.

VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação

EMBALAGEM:

Caixa de papelão com 4 bombonas de plástico de 5L.

Caixa de papelão com 2 bombonas de plástico de 5L.

Bombona de 5 L .

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.632032.201261.
Autorização de Funcionamento da Empresa: 300053-9

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB