



Ultracongelador de Canecas



Os **Congeladores de Canecas para Chopp - HELMO** foram desenvolvidos com os mais atualizados conceitos de refrigeração aplicados em Ultracongelamento.

Modernos, compactos e econômicos, são utilizados no congelamento rápido de Canecas para Chopp.

São produzidos atendendo às normas técnicas e ambientais e com padrões internacionais de qualidade.

Destacam-se pela durabilidade e alto desempenho, devido à moderna concepção de projeto e à qualidade dos componentes utilizados em sua fabricação.

O processo de Ultracongelamento reduz a temperatura de Canecas para Chopp à -30°C em torno de 20 minutos e conseqüentemente:

- Agiliza o atendimento aos clientes.
- Possibilita uma rápida adaptação às flutuações da demanda de acordo com a época e horário de atendimento.
- Economiza mais de 50% em espaço e energia elétrica.
- Mantem um alto padrão de qualidade do Chopp.
- Apresentação visual impecável com neve envolvente na Caneca de Chopp.

características diferenciais

- **Tecnologia de última geração e controle de qualidade** em todas as fases da produção asseguram alta produtividade.
- **Controlador eletrônico digital** de temperatura.
- **Sistema de degelo por Gás Quente** descongela o evaporador em poucos minutos.
- **Suporte de bandejas modular** facilita a adaptação a variados tipos de Canecas para Chopp.
- Serpentina de refrigeração criteriosamente dimensionadas **garantem alto desempenho**.
- **Gás ecológico R-404A** não agressivo à camada de ozônio.
- **Rodízios em Nylon** oferecem mobilidade para limpeza.
- **Gabinete robusto totalmente construído em aço inoxidável**.
- **Suporte** para bandejas plásticas padronizadas de 400 x 600 mm.



Dados Técnicos

Modelo	CGH-170
Capacidade Nominal de Canecas	170
Quantidade de bandejas - 400 x 600 mm	6
Distância entre bandejas	180 mm
Alimentação - 60 Hz	220 V / 1F
Potência Elétrica	1,7 Kw
Material - Interno / Externo	Aço Inoxidável
Peso	140 Kg
Dimensões - (AxLxP) mm	1.880 x 710 x 810

